

Streuereinstellungen

AccuPro One

Produkt	Schiebe- regler	Arbeits- breite	Einstellung für eine VOLLE AUFWANDMENGE					Einstellung für eine HALBE AUFWANDMENGE				
			20 g/m ²	25 g/m ²	30 g/m ²	35 g/m ²	40 g/m ²	20 g/m ²	25 g/m ²	30 g/m ²	35 g/m ²	40 g/m ²
Greenmaster Pro-Lite	Offen	2 m	9	10	11			7		8		
Gronamic <small>(alle Formulierungen außer Golf)</small>	Offen	2,5 m		17	19	21	22		13	14	15	16
Gronamic Golf	Geschlossen	2 m		13	14	16	17		9	10	11	12
ProTurf	Geschlossen	2 m		12	13	14			8	9	10	
Sierrablen	Geschlossen	2,5 m			14	16	18			9	10	11
Sierrablen Plus Pearl	Geschlossen	2 m		13	14	15	16		10		11	12
Sierraform GT	Geschlossen	2 m	10	11	12			8		9		
Sportsmaster CRF Mini	Geschlossen	2 m		13	14	15			10	11		

Die Einstellungen des Streuers sind nur Richtwerte. Der Streuer sollte vor der Anwendung kalibriert werden, um die Genauigkeit zu gewährleisten. Die Einstellungen des Streuers basieren auf einer Gehgeschwindigkeit von 5 km/h. Wird schneller oder langsamer als 5 km/h gelaufen, ändern sich Streubreite und Ausbringungsmenge. Die genauen Mengen hängen vom Streuer selbst und von der Genauigkeit der Person ab, die ihn bedient.

Streuereinstellungen

AccuPro One

Streuereinstellungen für das Landscaper Pro Portfolio

Produkt	Schiebe- regler	Arbeits- breite	Einstellung für eine VOLLE AUFWANDMENGE					Einstellung für eine HALBE AUFWANDMENGE				
			20 g/m ²	25 g/m ²	30 g/m ²	35 g/m ²	40 g/m ²	20 g/m ²	25 g/m ²	30 g/m ²	35 g/m ²	40 g/m ²
Landscaper Pro Spring & Summer	Geschlossen	2			13					9		
Landscaper Pro New Grass	Geschlossen	2				15					11	
Landscaper Pro Allround	Geschlossen	2					16					12
Landscaper Pro Maintenance	Geschlossen	2,5				16					10	
Landscaper Pro Pre-Winter	Geschlossen	2,5					18					11
Landscaper Pro Stress Control	Geschlossen	2,5				16					10	
Landscaper Pro Full Season	Geschlossen	2,5			2 x 14							
Landscaper Pro Moss Control	Geschlossen	2				12					9	

Die Einstellungen des Streuers sind nur Richtwerte. Der Streuer sollte vor der Anwendung kalibriert werden, um die Genauigkeit zu gewährleisten. Die Einstellungen des Streuers basieren auf einer Gehgeschwindigkeit von 5 km/h. Wird schneller oder langsamer als 5 km/h gelaufen, ändern sich Streubreite und Ausbringmenge. Die genauen Mengen hängen vom Streuer selbst und von der Genauigkeit der Person ab, die ihn bedient.