

Ajustes del aplicador

AccuPro One

Producto	Placa deslizante	Ancho de trabajo	Ajuste para aplicar g/m ² EN UNA SOLA PASADA					Ajuste para aplicar g/m ² EN DOBLE PASADA				
			20 g/m ²	25 g/m ²	30 g/m ²	35 g/m ²	40 g/m ²	20 g/m ²	25 g/m ²	30 g/m ²	35 g/m ²	40 g/m ²
Greenmaster Pro-Lite	Abierta	2 m	9	10	11			7		8		
Gronamic (todas las formulaciones excepto Golf)	Abierta	2,5 m		17	19	21	22		13	14	15	16
Gronamic Golf	Cerrada	2 m		13	14	16	17		9	10	11	12
ProTurf	Cerrada	2 m		12	13	14			8	9	10	
Sierrablen	Cerrada	2,5 m			14	16	18			9	10	11
Sierrablen Plus Pearl	Cerrada	2 m		13	14	15	16		10		11	12
Sierraform GT	Cerrada	2 m	10	11	12			8		9		
Sportsmaster	Cerrada	2 m		12	13	14	15		9	10		11
Sportsmaster Base (todas las formulaciones excepto Golf)	Cerrada	2 m		13	14	15	16		10	11		12
Sportsmaster CRF Mini	Cerrada	2 m		13	14	15			10	11		

Los ajustes del aplicador son sólo orientativos. El aplicador debe calibrarse antes de la aplicación para garantizar la precisión. Los ajustes del aplicador se basan en una velocidad de marcha de 5 km/hora. Si se camina a una velocidad superior o inferior a 5 km/h, se modificará el ancho de trabajo y la dosis de aplicación. Las dosis exactas dependen del propio aplicador y de la precisión de la persona que lo maneja.