



Ajustes del aplicador y dosis de aplicación

SIERRABLEN

Apto para los siguientes aplicadores de ICL: **AccuPro 2000, SR-2000**

	Ajuste del cono	Ancho de trabajo	Dosis y ajuste			
			30 g/m ²	35 g/m ²	40 g/m ²	45 g/m ²
Una pasada	4	4.7 m	R½	V½	T	X
Dos pasadas (media dosis)	4	4.7 m	N	O	O½	P

Los ajustes del aplicador son sólo orientativos. El aplicador debe calibrarse antes de la aplicación para garantizar la precisión. Los ajustes del aplicador se basan en una velocidad de marcha de 5 km/hora. Si se camina a una velocidad superior o inferior a 5 km/h, se modificará la anchura de esparcimiento y la dosis de aplicación. Las dosis exactas dependen del propio aplicador y de la precisión de la persona que lo maneja.